

# Stretch

## Schnittstellenerweiterung



### Verkabelung bei LAN Anbindung

Verbinden Sie den Stretch wie in der beigelegten Anleitung mit dem Router und der Spannungsversorgung.

Notieren Sie sich die Seriennummern die auf den Funksteckdosen abgebildet sind.

Stecken Sie die Funksteckdosen in die Reichweite des Stretch. Der Circle+ (Steckdose mit dem grauen Rücken) sollte sich im regulären Betrieb immer in Reichweite des Stretch befinden

Der Abstand der Circle zum Stretch sollte sich zum Einbinden ins System im Umkreis von ca. 5 m Befinden.

### Konfiguration

Berühren Sie die jeweiligen Felder (im Display), um das Remote IO Modul zu konfigurieren.

- Durch Drücken auf das „Zahnradsymbol“ gelangen Sie in die Gerätekonfiguration, wählen Sie dort „Remote IO“.

- Legen Sie mit dem „grünen Plus“ einen neuen „Remote IO“ an. Gehen Sie dazu auf „PlugWise Stretch“.

Name	MAC	State	Value	Delete

- Geben Sie bei „SSID“ und „Password“ die Zugangsdaten ein, die auf dem Stretch abgebildet sind.
- Gehen Sie auf das „kleine grüne Plus“ um die Funksteckdosen einzubinden.

- Geben Sie die „MAC“ Nummer der Circle ein oder drücken Sie „Scan Network“ um die Circle im Umfeld zu erfassen.
- Geben Sie bei „Name“ einen Namen des Verbrauchers ein.
- Bestätigen Sie mit „OK“
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Circle ins System eingebunden sind und gehen danach auf „Speichern“.

MAC: 000D6F000569325A

Beispiel: 000D6FF00011B559

Name: VENTILATOR