

EIN/AUS Timer

Funktionsweise des Bausteins:

Der Funktionsbaustein EIN/AUS Timer ist ein Baustein der die Einschaltzeit und die Ausschaltzeit der Schnittstelle vorgibt.



- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- Gehen Sie auf „Funktionen“ und legen Sie einen „EIN/AUS Timer“ Baustein an.
- Geben Sie bei „Name“ z.B. Blinklicht ein.
- Wählen Sie bei „Ein Zeit“ die Einschaltdauer in Sekunden z.B.: „2“
- Wählen Sie bei „Aus Zeit“ die Ausschaltdauer in Sekunden z.B.: „2“
- Bei „Schnittstelle“ geben Sie z.B.: DO_Virtual an.
- Bestätigen Sie mit „Ok“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.