

# Ein/AUS Taktgeber Baustein

Sie möchten unseren Ein/AUS Taktgeber Baustein benutzen, dann müssen Sie folgendes beachten:

**Funktionsweise des Bausteins:** Sie möchten ein Gerät mit einer bestimmten Taktfrequenz laufen lassen, dann müssen Sie folgendes beachten.

- ✓ Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem grünen „Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- ✓ Legen Sie den „EIN/AUS Taktgeber“ an.



- ✓ Geben Sie bei „Name“ z.B.: Taktgeber ein.
- ✓ Wählen Sie bei „EIN Zeit“ z.B.: 60. **Das heißt, das Gerät ist 60 Sekunden eingeschaltet.**
- ✓ Wählen Sie bei „AUS Zeit“ z.B.: 120. **Das heißt, das Gerät ist 120 Sekunden ausgeschaltet.**
- ✓ Bei „Schnittstelle“ wählen Sie z.B.: DO\_Relais.

Sie wollen eine Temperaturanzeige auf dem „Custom View“. Dann müssen Sie folgendes beachten.

- ✓ Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Custom View“.
- ✓ Legen Sie mit dem grünen „Plus“ eine(n) neue(n) „Sensor/Zähler/Steuerung“ an.



- ✓ Wählen Sie unter „Sensor/Zähler“ z.B.: Taktgeber (FrequencyGenerator)[DO\_Relais].
- ✓ Bei „Icon Variante“ wählen Sie z.B.: Lamp. Bestätigen Sie mit „OK“.
- ✓ Platzieren Sie das Icon auf dem Display und drücken „OK“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.