

EIN/AUS Schalter Funktionsbaustein

Sie möchten unseren EIN/AUS Funktionsbaustein benutzen, dann müssen Sie folgendes beachten.

Funktionsweise des Bausteins: Sie möchten ein Gerät in Hand EIN/AUS schalten dann müssen Sie folgendes beachten.

- ✓ Gehen Sie in der „Gerätekfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem grünen „Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- ✓ Legen Sie den „Ein/Aus Schalter“ Baustein an.



- ✓ Geben Sie bei „Name“ z.B.: Poolbeleuchtung ein.
- ✓ Wählen Sie bei „Schnittstelle“ z.B.: „DO_Relais“.
- ✓ Bestätigen Sie „OK“, bis Sie in der „Gerätekonfiguration“ sind.

Sie wollen den Ein/Aus Schalter auf dem „Custom View“ anzeigen, dann müssen Sie folgendes beachten.

- ✓ Gehen Sie in der „Gerätekfiguration“ auf „Custom View“.
- ✓ Legen Sie mit dem großen „grünen Plus“ eine(n) neue(n) „Sensor/Zähler/Steuerung“ an.



- ✓ Wählen Sie unter „Sensor/Zähler“ z.B.: Poolbeleuchtung (Manual/Switch) [DO_Relais].
- ✓ Wählen Sie „Switch“. Bestätigen Sie mit „OK“.
- ✓ Platzieren Sie das Icon auf dem Display und drücken „OK“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.



Sie wollen zusätzlich eine Licht Ein/Aus Anzeige auf dem „Custom View“. Dann müssen Sie folgendes beachten.

- ✓ Gehen Sie in der „Gerätekfiguration“ auf „Custom View“.
- ✓ Legen Sie mit dem großen „grünen Plus“ eine(n) neue(n) „Sensor/Zähler/Steuerung“ an.



- ✓ Wählen Sie unter „Sensor/Zähler“ z.B.: Poolbeleuchtung (Manual/Switch) [DO_Relais].
- ✓ Bei „Icon Variante“ wählen Sie „Lamp“. Bestätigen Sie mit „OK“.
- ✓ Platzieren Sie das Icon auf dem Display und drücken „OK“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.

