

Einschaltverzögerung

Funktionsweise des Bausteins:

Mit dem Funktionsbaustein Einschaltverzögerung kann die Reihung der Verbraucherzuschaltung vorgeben werden. Dass Ergebnisse einer Berechnung (z.B. Hysteresebaustein) kann damit verzögert eingeschaltet werden.



- Bei „Schnittstelle“ geben Sie z.B.: DO_Relais an.
- Bei „Verzögerung“ geben Sie nun die geplante Einschaltverzögerung in Sekunden ein z.B. „10“
- Bestätigen Sie mit „Ok“. Gehen Sie danach in die Gerätekonfiguration und drücken Sie „Speichern“.

- Gehen Sie in der „Gerätekonfiguration“ auf „Regelungen“. Legen Sie mit dem „grünen Plus“ eine neue Steuerungsfunktion an.
- Gehen Sie auf „Funktionen“ und legen Sie mit der „Einschaltverzögerung“ einen neuen Baustein an.
- Geben Sie bei „Name“ z.B. Klimaanlage ein.
- Wählen Sie bei „Sensor/Zähler“ Ihren Funktionsbaustein z.B.: Hysterese der für die Einschaltverzögerung vorgesehen ist.