

FTP-Upload

File Transfer Protokoll

FTP steht für das File Transfer Protocol. Es handelt sich hierbei also um ein spezielles Protokoll, welches auf die Übertragung von Dateien von einem Ausgangsrechner (PowerDog®) zu einem Zielrechner (Überwachungsplattform) optimiert ist.

Das heißt der PowerDog® ist in der Lage seine aufgezeichneten Daten an einen Kunden FTP Server weiterzuleiten, umso zu gewährleisten dass Ihre eigene Plattform für die Überwachung verwendet werden kann.

Das FTP verwendet für die Steuerung und Datenübertragung jeweils separate Verbindungen: Eine FTP-Sitzung beginnt, indem vom Client zum Control Port des Servers (der Standard-Port dafür ist Port 21) eine TCP-Verbindung aufgebaut wird.

Über diese Verbindung werden Befehle zum Server gesendet.

- Durch Drücken auf das „Zahnradssymbol“ gelangen Sie in die Gerätekonfiguration, wählen Sie dort 2x „Weiter“
- Drücken Sie den Button „FTP Upload“.



Geben Sie folgende Daten ein:

- Server : Servername aus den Zugangsunterlagen
- Benutzername : Benutzername aus den Zugangsunterlagen
- Passwort : Passwort aus den Zugangsunterlagen
- Verzeichnis: (optional) Ort wo die Daten gespeichert werden. Sonst kann dieses Feld leer bleiben.

Geben Sie bei Exportintervall ein:

- Wie oft die Datenübertragung stattfinden soll
- Drücken Sie auf „Eingeschaltet“ um den FTP Dienst zu aktivieren
- Gehen Sie auf Weiter



- Wurde eine Verbindung zum FTP Server hergestellt ist die Statusmeldung „Connection to FTP Server Succeeded“
- Gehen Sie auf „Weiter“ und „Speichern“

Datenformat PowerDog Daten lokal (PowerDog)

Tages 5 min Kurven:

Name global_7_28_2015.txt

Das Format wie die Dateien ausgegeben werden entspricht der Farbcodierung in der unteren Zeile. Beginnend mit Timestamp, ADDRESS, BUS, STRINGS, STRINGID, PAC, PDC, UDC und TEMP.

1438092331;1;1;1;1;1027;1103;310;0

1438069201;1;1;1;1;542;586;309;0

1438079739;1;1;1;1;1214;1302;330;0

1438063806;1;1;1;1;349;387;314;0

1438081539;1;1;1;1;1564;1677;340;0

1438056611;1;1;1;1;9;28;227;0

1438103128;1;1;1;1;153;183;305;0

1438085139;1;1;1;1;984;1057;312;0

TIMESTAMP	1438092331
ADDRESS	1
BUS	1
STRINGS	1
STRINGID	1
PAC	1027
PDC	1103
UDC	310
TEMP	0

Tagesdaten:

Name avg_day_7_2015.txt

Das Format wie die Dateien ausgegeben werden entspricht der Farbcodierung in der unteren Zeile. Beginnend mit DAY, MONTH, YEAR, ADDRESS(BUS), BUS, STRINGS, STRINGID, PRODUCED_DAY (Wh), PAC_MAX of Day, WhDAY_OFFSET (Wh Counter of inverter at midnight)

1;7;2015;1;1;1;19413;2233;5637532

2;7;2015;1;1;1;18983;2221;5657282

3;7;2015;1;1;1;18473;2222;5676265

4;7;2015;1;1;1;18570;2137;5694738

26;7;2015;1;1;1;19289;2328;6020249

27;7;2015;1;1;1;15255;2509;6039538

28;7;2015;1;1;1;9567;1950;6054793

29;7;2015;1;1;1;9189;2371;6064360

DAY	1
MONTH	7
YEAR	2015
ADDRESS (Bus)	1
BUS	1
STRINGS (Nr of)	1
STRINGID	1
PRODUCED_DAY (Wh)	19413
PAC_MAX of Day	2233
WhDAY_OFFSET (Wh Counter of inverter at midnight)	5637532

Monatsdaten:

Name avg_month_2015.txt

Das Format wie die Dateien ausgegeben werden entspricht der Farbcodierung in der unteren Zeile. Beginnend mit MONTH, YEAR, ADDRESS, BUS, STRINGS, STRINGID, PRODUCED_MONTH (Wh), DAY_START_MIN (Begin each daychart of month e.g. 7:00 is dynamicly updated), DAY_END_MAX

1;2015;1;1;1;41427;8;17

2;2015;1;1;1;119989;7;18

3;2015;1;1;1;235374;6;20

4;2015;1;1;1;361905;6;21

5;2015;1;1;1;287419;5;21

6;2015;1;1;1;278667;5;22

7;2015;1;1;1;435209;5;21

MONTH 1

YEAR 2015

ADDRESS 1

BUS 1

STRINGS 1

STRINGID 1

PRODUCED_MONTH (Wh) 41427

DAY_START_MIN 8

(Begin each daychart of month
e.g. 7:00 is dynamicly updated)

DAY_END_MAX 17

Jahresdaten:

Name: avg_year.txt

Das Format wie die Dateien ausgegeben werden entspricht der Farbcodierung in der unteren Zeile. Beginnend mit YEAR, ADDRESS, BUS, STRINGS, STRINGID, PRODUCED_YEAR (Wh)

2014;1;1;1;354335

2015;1;1;1;1759990

YEAR 2014

ADDRESS 1

BUS 1

STRINGS 1

STRINGID 1

PRODUCED_YEAR (Wh) 354335

Alarmer (events):

Alarm ID; Timestamp; Adress; Bus; Errortyp; Errorcode; Errortext

Alarm ID	interne fortlaufende Nr des Alarmes
Timestamp	Zeitstempel des Alarms
Adress	Busadresse des WR (Bei Sensoren etc. steht hier 0)
Bus (1,2,10)	Bus an dem der WR angeschlossen ist
Errortyp	10 Status, 20 Störung, 30 Systemalarm
Errorcode	Code den der WR ausgibt (Bei SMA gibt es einen Offset von 100000 für Bus1 und 200000 für Bus2 sowie 1000 je Busadresse. D.h. Alarm 10 von WR an Bus2 mit Adr 12 hat dann die Nummer 212010)
Errortext	Text der Alarmmeldung