

## **Reset Anleitung Circle/Circle+/Stealth/Stealth+ (Für Module mit Firmware Version 2011-05-13 und höher)**

1. Circle aus der Steckdose entfernen und etwa 5 Sekunden warte bevor Sie beginnen
2. Circle für 2 Sekunden in die Steckdose stecken und wieder entfernen
3. Danach 2 Sekunden warten.
4. Nochmals den Circle für 2 Sekunden in die Steckdose stecken und wieder entfernen
5. Nochmals 2 Sekunden warten.
6. Anschließend den Circle für 8 Sekunden in die Steckdose stecken und wieder entfernen.
7. Zum Abschluss nochmals 2 Sekunden warten bevor der Circle wieder eingesteckt wird.

Die Netzwerkeinstellungen des Circles wurden nun gelöscht. (Wenn der Circle wieder in die Steckdose eingesteckt wird dauert es ca. 4 Sekunden bis dieser einschaltet (am klicken erkennbar).

**WICHTIG:** Der Circle+ hat diese 4 Sekunden Verzögerung nur beim ersten Mal danach klickt dieser obwohl er zurückgesetzt wurde sofort.

**TIP:** Wenn Sie mehrere Module gleichzeitig zurücksetzen möchten verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit Schalter um dieses Prozedere gleichzeitig bei allen Modulen anzuwenden.

## **Reset Anleitung Switch (Für Switches mit der Firmware 2011-05-13 und höher)**

1. Entfernen Sie die Schaltwippe(n) des Switch.
2. Drücken Sie den Mikro-Schalter (rot) oben links und halten Sie diesen während des gesamten Vorgangs gedrückt.
3. Dann den unteren linken Mikro-Schalter (rot) für 2 Sekunden drücken und loslassen.
4. Erneut den unteren linken Mikro-Schalter (rot) für 2 Sekunden drücken und erneut loslassen.
5. Nun den unteren linken Mikro-Schalter (rot) für 8 Sekunden drücken und danach gleichzeitig beide Mikro-Schalter (rot) loslassen.
6. Die rote LED leuchtet nun für mehrere Sekunden um zu signalisieren dass der Reset erfolgreich durchgeführt wurde.